

**Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom**

**Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wycieków lub gniazdek elektrycznych**

**Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód**

**Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego**

**Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi**

**Nie zwierzać biegunów ładowarki lub baterii**

**Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia**

**Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta**

**Nie korzystać z urządzenia podczas burzy**

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

**Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion)**

W sprawie bezpiecznej użycizacji baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

**Ostrożność podczas używania i pozywania się baterii**

• Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.

• Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pożywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.

• Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.

• Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażania baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrzznego zwarcia i przegrzania.

**Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem**

• Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.

**Zachowaj ostrożność podczas patrzenia na błyskające się obrazy**

• Nie używaj urządzenia w całkowicie ciemnych pomieszczeniach oraz nie trzymaj ekranu zbyt blisko oczu.

• Błyski obrazu widoczne podczas dłuższego oglądania filmów lub grania w gry mogą doprowadzić do drgawek lub utraty przytomności. Jeśli poczujesz jakikolwiek dyskomfort, zaprzestań natychmiast używania urządzenia.

**Zminimalizuj ryzyko obrażeń wynikających z powtarzających się ruchów**

Ciągłe powtarzanie jednej czynności, takiej jak naciskanie klawiszy, rysowanie postaci palcami na ekranie dotykowym lub granie w gry może doprowadzić do zmęczenia dłoni, karku, ramion lub innych części ciała. Gdy chcesz używać urządzenia przez dłuższy czas, nie ścisłaj go za mocno, naciskaj klawisze delikatnie i rób częste przerwy. Jeśli w trakcie pracy odczujesz zmęczenie lub dyskomfort, zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z lekarzem.

**Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki**

• Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeladowanie baterii może skrócić jej czas pracy.

• Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.

• Nieużywane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.

• Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

**Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta**

• Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.

• W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

**Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia**

• Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.

• Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnć się, że robią to prawidłowo.

**Rozmawiając przez urządzenie:**

• Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.

• Mówić prosto do mikrofonu.

• Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.

• Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną odształcenia urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.

• Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.

• Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

**Przeostroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami**

**Wylączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione**  
Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzeń w konkretnym miejscu

**Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych**

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

**Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca**

• W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.

• W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.


• Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

**Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe**

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

**W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi**

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.



**Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu**



- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas prowadzenia pojazdu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
- W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść do gromadzenia się elektryczności statycznej. Należy ustawić nie używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, aby przed podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie elektryczności statycznej.

**Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę**

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

**Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie**

W razie upadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.


**Nie należy rozbiierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia**

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbiierać ani przekłuwac baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

**Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek**

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

## Wygląd telefonu



<b>1</b>	Klawisze funkcyjne	<b>5</b>	Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny
<b>2</b>	Klawisz połączenia	<b>6</b>	Klawisz wł./wyt. / zakończenia
<b>3</b>	Klawisz wiadomości	<b>7</b>	Klawisz komunikacji
<b>4</b>	Klawisz potwierdzenia	<b>8</b>	Klawiatura

**Wylączenie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji**

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, Jego części i akcesoria.

**Wylączenie urządzenia na pokładzie samolotu**

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

**Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie**

Emittowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

**Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu**

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawigowanie lub odebranie połączenia.
- Umieścić urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je poczta głosowa.

**Czyszcząc urządzenie:**

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyszczyć styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

**Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony**

Odłamki szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

**Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem**  
**Używać urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym**

**Nie pozwalać dzieciom na korzystanie z urządzenia**

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranic siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

**Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność**

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

**Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu**

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

**Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci**

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.

- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmózonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmózony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.
- Z uamiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawijzywać połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przenywać rozmowę, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.

- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie porazu, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.
- W razie potrzeby wyzwać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wyzwać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

**Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia**

**Ochrona urządzenia przed wodą**

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- Nie włączaj urządzenia, które jest mokre. Jeśli urządzenie jest włączone, wyłącz je i natychmiast wyjmij baterię (jeśli urządzenie nie chce się wyłączyć lub nie możesz wyjąć baterii pozostaw je tak, jak jest). Następnie wysusz urządzenie ręcznikiem i zanieś je do serwisu.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

**Zapewnianie dostępu do usług alarmowych**

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

**Pamiętaj o ochronie danych osobistych i ważnych informacji**

- Elementem korzystania z urządzenia powinno być regularne wykonywanie kopii zapasowej ważnych danych. Firma Samsung nie odpowiada za utratę jakichkolwiek informacji.
- Gdy chcesz wyrzucić urządzenie, zresetuj je, wykonując wcześniej kopię zapasową wszystkich danych. W ten sposób zabezpieczysz się przed dostępem do osobistych informacji ze strony niepowołanych osób.

**Nie rozpowszechniaj materiałów chronionych prawem autorskim**  
Nie rozpowszechniaj zarejestrowanych materiałów chronionych prawem autorskim bez zgody właścicieli tych materiałów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną naruszenia praw autorskich. Producent nie odpowiada za jakiegokolwiek skutki prawne nielegalnego rozpowszechniania materiałów chronionych prawem autorskim przez użytkownika.

**Informacja dotycząca zachowania danych w naprawianym urządzeniu**  
Informujemy o konieczności sporządzenia kopii zapasowej wszelkich ważnych dla klienta treści i danych przechowywanych w produkcie, ponieważ podczas naprawy lub wymiany produktu, treści i dane mogą ulec zniszczeniu. Firma Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku jakiegokolwiek szkód lub strat wynikających z utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych podczas naprawy lub wymiany produktu.

**Informacja dotycząca użytkowania urządzeń z panelem dotykowym**  
Informujemy, iż uszkodzenie panelu dotykowego w postaci rys lub zadrapań przez ostre i/lub twarde przedmioty (np. kłucie) mogą prowadzić do wadliwej pracy urządzenia. Usterki spowodowane powyższymi, zgodnie z warunkami gwarancji, traktowane są jako uszkodzenia mechaniczne i nie są objęte gwarancją.

**Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniovania)**

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (tzw. Specific Absorption Rate — specyficzny poziom napromieniovania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,553 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy; urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych.

Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

**Prawidłowe usuwanie produktu**

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

**Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt**

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.





- Nie należy wyjmować baterii przed odłączeniem ładowarki podróźnej. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Nieuz użytą ładowarkę podróźną należy odłączyć w celu zaoszczędzenia energii. Ładowarka podróźna nie posiada wyłącznika zasilania, dlatego w celu przerwania zasilania należy odłączyć ją od gniazda elektrycznego. Podczas używania ładowarka podróźna powinna znajdować się w pobliżu gniazda elektrycznego.

### Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Telefon obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności do 8 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).



Formatowanie karty w czytniku na komputerze może spowodować utratę jej kompatybilności z telefonem.

Formatuj kartę pamięci wyłącznie w telefonie.



<b>Dodawanie elementów do inteligentnego ekranu głównego</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>W trybie menu wybierz opcję <b>Ustaw.</b> → <b>Wyświetlacz</b> → <b>Inteligentny ekran główny</b>.</li> <li>Naciśnij klawisz <b>&lt;Edytuj&gt;</b>.</li> <li>Wybierz pozycje, które mają być wyświetlane na inteligentnym ekranie głównym. <p>Pasek skrótów umożliwia dodawanie bądź usuwanie dowolnych skrótów. Naciśnij klawisz <b>&lt;Opcje&gt;</b> → <b>Edytuj skróty</b>.</p></li> <li>Naciśnij klawisz <b>&lt;Opcje&gt;</b> → <b>Zapisz</b>.</li> <li>Naciśnij klawisz potwierdzenia.</li></ol>

<b>Dostęp do pozycji inteligentnego ekranu głównego</b>
<p>Można zmienić styl ekranu trybu oczekiwania na inny. W trybie menu wybierz opcję <b>Ustaw.</b> → <b>Wyświetlacz</b> → <b>Inteligentny ekran główny</b> i przewiń w lewo lub w prawo, dożądanego stylu.</p>

<b>Dostęp do pozycji inteligentnego ekranu głównego</b>
<p>Naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinać do pozycji na inteligentnym ekranie głównym, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wybrać pozycję.</p>

<b>Wprowadzanie tekstu</b>
<p>Naciśnij odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cyfry, znaki lub symbole. Aby wprowadzać znaki z górnej połowy klawisza, naciśnij klawisz <b>[Alt]</b> lub <b>[Alt&lt;sup&gt;]</b>.</p>

<b>Zmiana trybu wprowadzania tekstu</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Naciśnij klawisz <b>&lt;Opcje&gt;</b> → <b>Opcje pisania</b> → <b>Język wprowadzania</b>, aby zmienić język wprowadzania tekstu.</li></ul>

<b>Dodawanie elementów do inteligentnego ekranu głównego</b>
<p>Naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinać do pozycji na inteligentnym ekranie głównym, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wybrać pozycję.</p>

### Wprowadzanie tekstu

Naciśnij odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cyfry, znaki lub symbole. Aby wprowadzać znaki z górnej połowy klawisza, naciśnij klawisz **[Alt]** lub **[Alt<sup>]**.

<b>Zmiana trybu wprowadzania tekstu</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>Naciśnij klawisz <b>&lt;Opcje&gt;</b> → <b>Opcje pisania</b> → <b>Język wprowadzania</b>, aby zmienić język wprowadzania tekstu.</li></ul>

<b>Dostęp do pozycji inteligentnego ekranu głównego</b>
<p>Naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinać do pozycji na inteligentnym ekranie głównym, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wybrać pozycję.</p>

<b>Dostęp do pozycji inteligentnego ekranu głównego</b>
<p>Naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinać do pozycji na inteligentnym ekranie głównym, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wybrać pozycję.</p>

### Uaktywnianie i wysyłanie wiadomości alarmowej

<b>Włączanie wiadomości alarmowej</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>W trybie menu wybierz kolejno opcję <b>Wiadom.</b> → <b>Ustawienia</b> → <b>Wiad. alarmowa</b> → <b>Ustawienia wysyłania</b>.</li> <li>Naciśnij klawisz <b>&lt;Zmień&gt;</b>, aby włączyć wysyłanie wiadomości alarmowych.</li> <li>Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić listę odbiorców.</li> <li>Naciśnij klawisz <b>&lt;Szukaj&gt;</b>, aby utworzyć listę kontaktów. Do listy odbiorców można też wpisywać numery telefonów, poprzedzając je numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +). Przejdź do punktu 7.</li> <li>Wybierz kontakt.</li> <li>Wybierz numer (w razie potrzeby).</li> <li>Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać odbiorców.</li> <li>Przewiń w dół i wybierz, ile razy ma zostać wysłana wiadomość alarmowa.</li> <li>Naciśnij kolejno przyciski <b>&lt;Wstecz&gt;</b> → <b>&lt;Tak&gt;</b>.</li></ol>





<b>Wysyłanie wiadomości alarmowej</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Przy zablokowanym telefonie naciśnij 4 razy klawisz <b>[<sup>1</sup>]</b>.</li> <li>Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz <b>[&lt;sup&gt;]</b>.</li></ol>

<b>Włączanie wiadomości alarmowej</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>W trybie menu wybierz kolejno opcję <b>Wiadom.</b> → <b>Ustawienia</b> → <b>Wiad. alarmowa</b> → <b>Ustawienia wysyłania</b>.</li> <li>Naciśnij klawisz <b>&lt;Zmień&gt;</b>, aby włączyć wysyłanie wiadomości alarmowych.</li> <li>Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić listę odbiorców.</li> <li>Naciśnij klawisz <b>&lt;Szukaj&gt;</b>, aby utworzyć listę kontaktów. Do listy odbiorców można też wpisywać numery telefonów, poprzedzając je numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +). Przejdź do punktu 7.</li> <li>Wybierz kontakt.</li> <li>Wybierz numer (w razie potrzeby).</li> <li>Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać odbiorców.</li> <li>Przewiń w dół i wybierz, ile razy ma zostać wysłana wiadomość alarmowa.</li> <li>Naciśnij kolejno przyciski <b>&lt;Wstecz&gt;</b> → <b>&lt;Tak&gt;</b>.</li></ol>

<b>Wysyłanie wiadomości alarmowej</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Przy zablokowanym telefonie naciśnij 4 razy klawisz <b>[<sup>1</sup>]</b>.</li> <li>Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz <b>[&lt;sup&gt;]</b>.</li></ol>


### Korzystanie z aparatu fotograficznego


<b>Wykonywanie zdjęć</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Aby włączyć aparat, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz <b>[<sup>1</sup>]</b>.</li> <li>Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.</li> <li>Naciśnij klawisz potwierdzenia lub <b>[<sup>1</sup>/<sub>2</sub>]</b>, aby zrobić zdjęcie.</li></ol>


Ikony instruktażowe	
	<b>Uwaga:</b> uwagi i wskazówki dotyczące użytkowania lub dodatkowe informacje
	<b>Kolejność:</b> kolejność opcji lub menu, które należy wybrać, aby wykonać krok
	<b>Nawiasy kwadratowe:</b> klawisze telefonu
	<b>Nawiasy ostrokatne:</b> klawisze funkcyjne, które kontrolują różne funkcje na ekranach

### Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz **[<sup>]**.




	W przypadku całkowitego rozładowania baterii lub wyjęcia jej z urządzenia godzina i data zostaną zresetowane.
---	---

	W przypadku całkowitego rozładowania baterii lub wyjęcia jej z urządzenia godzina i data zostaną zresetowane.
---	---

- Naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Opcje pisania** → **Włącz T9**, aby włączyć tryb T9.
  - Naciśnij klawisz **[<sup>1</sup>/<sub>2</sub>]**, aby otworzyć panel wprowadzania symboli.
  - Naciśnij klawisze **[Alt]** i **[<sup>1</sup>/<sub>2</sub>]**, aby otworzyć panel emotikon.
- |   |
|---|
| <b>Dodatkowe funkcje dla wprowadzania danych</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Aby przesuwać kursor, naciskaj klawisz nawigacyjny.</li> <li>Aby zmienić wielkość liter, naciśnij <b>[<sup>1</sup>/<sub>2</sub>]</b>.</li> <li>Aby usuwać kolejne znaki, naciskaj klawisz <b>[&lt;sup&gt;]</b>. Aby szybko usuwać znaki, naciśnij i przytrzymaj klawisz <b>[&lt;sup&gt;]</b>.</li> <li>Aby wstawić spację między znakami, naciśnij klawisz <b>[<sup>1</sup>/<sub>2</sub> &lt;sup&gt;]</b>.</li> <li>Aby przejść do nowego wiersza, naciśnij klawisz <b>[<sup>1</sup>/<sub>2</sub>]</b>.</li></ul> |

### Dodawanie nowego kontaktu

	W zależności od operatora sieci można wstępnie ustawić lokalizację zapisywania nowych kontaktów w pamięci. Aby zmienić lokalizację w pamięci, w trybie menu wybierz opcję <b>Kontakty</b> → <b>&lt;Opcje&gt;</b> → <b>Ustawienia</b> → <b>Zapisuj nowe kontakty w</b> → lokalizacja w pamięci.
---	--

- W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Wybierz lokalizację pamięci (jeśli to konieczne).
- Wybierz opcję **Utwórz kontakt**.
- Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
- Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia.

<b>Wyświetlanie zdjęć</b>
W trybie menu wybierz opcję <b>Moje pl.</b> → <b>Obrazy</b> → plik zdjęcia.
<b>Nagrywanie filmów</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Aby włączyć aparat, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz <b>[<sup>1</sup>/<sub>2</sub>]</b>.</li> <li>Naciśnij klawisz <b>[1]</b>, aby włączyć tryb kamery.</li> <li>Skieruj obiektyw na wybrany obiekt i wykadruj obraz.</li> <li>Naciśnij klawisz potwierdzenia lub <b>[<sup>1</sup>/<sub>2</sub>]</b>, aby rozpocząć nagrywanie.</li> <li>Naciśnij klawisz potwierdzenia, klawisz <b>&lt;Stop&gt;</b> lub <b>[<sup>1</sup>/<sub>2</sub>]</b>, aby zatrzymać nagrywanie.</li></ol>

<b>Wyświetlanie filmów</b>
W trybie oczekiwania wybierz opcję <b>Moje pl.</b> → <b>Filmy</b> → plik wideo.

<b>Wysyłanie wiadomości alarmowej</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Przy zablokowanym telefonie naciśnij 4 razy klawisz <b>[<sup>1</sup>]</b>.</li> <li>Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz <b>[&lt;sup&gt;]</b>.</li></ol>


### Słuchanie muzyki

- W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
- Wybierz kategorię muzyki → plik muzyczny.
- Do sterowania odtwarzaniem można używać następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Wstrzymaj lub wznów odtwarzanie
Nawigacja	<ul style="list-style-type: none"><li>W lewo: Ponowne rozpoczęcie odtwarzania; przewinięcie do tyłu (naciśnij w ciągu 3 sekund); wyszukiwanie do tyłu w pliku (naciśnij i przytrzymaj)</li> <li>W prawo: przewijanie do przodu; wyszukiwanie do przodu w pliku (naciśnij i przytrzymaj)</li> <li>W górę/w dół: Regulacja głośności</li></ul>


### Blokowanie i odblokowywanie klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz **[Alt]** lub **[Alt<sup>]**, aby zablokować lub odblokować klawisze.




### Przejsćie do trybu cichego

Aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz **[<sup>1</sup>/<sub>2</sub> <sup>]**.




	W przypadku całkowitego rozładowania baterii lub wyjęcia jej z urządzenia godzina i data zostaną zresetowane.
--	---

<b>Dostęp do menu</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <b>&lt;Menu&gt;</b>, aby uzyskać dostęp do trybu menu.</li> <li>Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.</li> <li>Aby potwierdzić wybór opcji, naciśnij klawisz <b>&lt;Wybierz&gt;</b>, <b>&lt;Zapisz&gt;</b> lub klawisz potwierdzenia.</li> <li>Aby przejść o jeden poziom wyżej, naciśnij klawisz <b>&lt;Wstecz&gt;</b>; Naciśnij klawisz <b>[&lt;sup&gt;]</b>, aby zamknąć menu lub aplikację i powrócić do trybu oczekiwania.</li></ol>

	<ul style="list-style-type: none"><li>W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.</li> <li>Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła, prywatnych danych lub uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.</li></ul>
--	--

### Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

<b>Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>W trybie menu wybierz opcję <b>Wiadom.</b> → <b>Utwórz wiadomość</b>.</li> <li>Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół.</li> <li>Wprowadź treść wiadomości. <i>Patrz temat „Wpisz tekst”</i> Aby wysłać wiadomość SMS, przejdź do punktu 5. Aby załączyć obiekt multimedialny, przejdź do punktu 4.</li> <li>Naciśnij klawisz <b>&lt;Opcje&gt;</b>→ <b>Dodaj multimedia</b> i wybierz pozycję.</li> <li>Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wysłać wiadomość.</li></ol>

	<p>Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli. Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.</p>
--	---

<b>Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>W trybie menu wybierz opcję <b>Wiadom.</b> → <b>Skrzynka odbiorcza</b>.</li> <li>Wybierz wiadomość SMS lub MMS.</li></ol>

<b>Wysyłanie wiadomości alarmowej</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>W trybie menu wybierz kolejno opcję <b>Wiadom.</b> → <b>Ustawienia</b> → <b>Wiad. alarmowa</b> → <b>Ustawienia wysyłania</b>.</li> <li>Naciśnij klawisz <b>&lt;Zmień&gt;</b>, aby włączyć wysyłanie wiadomości alarmowych.</li> <li>Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić listę odbiorców.</li> <li>Naciśnij klawisz <b>&lt;Szukaj&gt;</b>, aby utworzyć listę kontaktów. Do listy odbiorców można też wpisywać numery telefonów, poprzedzając je numerem kierunkowym kraju (ze znakiem +). Przejdź do punktu 7.</li> <li>Wybierz kontakt.</li> <li>Wybierz numer (w razie potrzeby).</li> <li>Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać odbiorców.</li> <li>Przewiń w dół i wybierz, ile razy ma zostać wysłana wiadomość alarmowa.</li> <li>Naciśnij kolejno przyciski <b>&lt;Wstecz&gt;</b> → <b>&lt;Tak&gt;</b>.</li></ol>

<b>Wysyłanie wiadomości alarmowej</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Przy zablokowanym telefonie naciśnij 4 razy klawisz <b>[<sup>1</sup>]</b>.</li> <li>Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz <b>[&lt;sup&gt;]</b>.</li></ol>

<b>Wysyłanie wiadomości alarmowej</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Przy zablokowanym telefonie naciśnij 4 razy klawisz <b>[<sup>1</sup>]</b>.</li> <li>Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz <b>[&lt;sup&gt;]</b>.</li></ol>

<b>Wysyłanie wiadomości alarmowej</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Przy zablokowanym telefonie naciśnij 4 razy klawisz <b>[<sup>1</sup>]</b>.</li> <li>Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz <b>[&lt;sup&gt;]</b>.</li></ol>


<b>Wysyłanie wiadomości alarmowej</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Przy zablokowanym telefonie naciśnij 4 razy klawisz <b>[<sup>1</sup>]</b>.</li> <li>Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz <b>[&lt;sup&gt;]</b>.</li></ol>

<b>Wysyłanie wiadomości alarmowej</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Przy zablokowanym telefonie naciśnij 4 razy klawisz <b>[<sup>1</sup>]</b>.</li> <li>Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz <b>[&lt;sup&gt;]</b>.</li></ol>

<b>Wysyłanie wiadomości alarmowej</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>Przy zablokowanym telefonie naciśnij 4 razy klawisz <b>[<sup>1</sup>]</b>.</li> <li>Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz <b>[&lt;sup&gt;]</b>.</li></ol>

### Słuchanie radia FM

- Podłącz zestaw słuchawkowy do telefonu.
- W trybie menu wybierz opcję **Aplik.** → **Radio FM**.
- Aby włączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Naciśnij klawisz **<Tak>**, aby uruchomić strojenie automatyczne.
- Radio automatycznie wyszukuje i zapisuje dostępne stacje.


	Przy pierwszym włączeniu radia FM zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie strojenia automatycznego.
--	--

- Do sterowania radiem FM można używać następujących klawiszy:


Klawisz	Funkcja
Potwierdź	Włączanie lub wyłączanie radia FM
Nawigacja	<ul style="list-style-type: none"><li>W lewo/W prawo: Regulacja częstotliwości; Wyszukiwanie dostępnych stacji radiowych (naciśnij i przytrzymaj)</li> <li>W górę/w dół: Regulacja głośności</li></ul>

### Dostęp do menu

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>**, aby uzyskać dostęp do trybu menu.
- Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.
- Aby potwierdzić wybór opcji, naciśnij klawisz **<Wybierz>**, **<Zapisz>** lub klawisz potwierdzenia.
- Aby przejść o jeden poziom wyżej, naciśnij klawisz **<Wstecz>**; Naciśnij klawisz **[<sup>]**, aby zamknąć menu lub aplikację i powrócić do trybu oczekiwania.


	<ul style="list-style-type: none"><li>W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.</li> <li>Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła, prywatnych danych lub uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.</li></ul>
---	--

<b>Dostęp do menu</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <b>&lt;Menu&gt;</b>, aby uzyskać dostęp do trybu menu.</li> <li>Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.</li> <li>Aby potwierdzić wybór opcji, naciśnij klawisz <b>&lt;Wybierz&gt;</b>, <b>&lt;Zapisz&gt;</b> lub klawisz potwierdzenia.</li> <li>Aby przejść o jeden poziom wyżej, naciśnij klawisz <b>&lt;Wstecz&gt;</b>; Naciśnij klawisz <b>[&lt;sup&gt;]</b>, aby zamknąć menu lub aplikację i powrócić do trybu oczekiwania.</li></ol>

	<ul style="list-style-type: none"><li>W przypadku dostępu do menu, do którego wymagany jest kod PIN2, należy wprowadzić kod PIN2 dostarczony wraz z kartą SIM. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z operatorem.</li> <li>Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę hasła, prywatnych danych lub uszkodzenia spowodowane przez nielegalne oprogramowanie.</li></ul>
---	--

#### Nawiązywanie połączenia

- W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- Aby wybrać numer, naciśnij klawisz **[<sup>1</sup>]**.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz **[<sup>]**.

	Aby wyregulować głośność w czasie rozmowy, naciśnij klawisz nawigacyjny w górę lub w dół.
---	---

<b>Dostęp do menu</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <b>&lt;Menu&gt;</b>, aby uzyskać dostęp do trybu menu.</li> <li>Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.</li> <li>Aby potwierdzić wybór opcji, naciśnij klawisz <b>&lt;Wybierz&gt;</b>, <b>&lt;Zapisz&gt;</b> lub klawisz potwierdzenia.</li> <li>Aby przejść o jeden poziom wyżej, naciśnij klawisz <b>&lt;Wstecz&gt;</b>; Naciśnij klawisz <b>[&lt;sup&gt;]</b>, aby zamknąć menu lub aplikację i powrócić do trybu oczekiwania.</li></ol>

<b>Dostęp do menu</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <b>&lt;Menu&gt;</b>, aby uzyskać dostęp do trybu menu.</li> <li>Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.</li> <li>Aby potwierdzić wybór opcji, naciśnij klawisz <b>&lt;Wybierz&gt;</b>, <b>&lt;Zapisz&gt;</b> lub klawisz potwierdzenia.</li> <li>Aby przejść o jeden poziom wyżej, naciśnij klawisz <b>&lt;Wstecz&gt;</b>; Naciśnij klawisz <b>[&lt;sup&gt;]</b>, aby zamknąć menu lub aplikację i powrócić do trybu oczekiwania.</li></ol>

<b>Dostęp do menu</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <b>&lt;Menu&gt;</b>, aby uzyskać dostęp do trybu menu.</li> <li>Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.</li> <li>Aby potwierdzić wybór opcji, naciśnij klawisz <b>&lt;Wybierz&gt;</b>, <b>&lt;Zapisz&gt;</b> lub klawisz potwierdzenia.</li> <li>Aby przejść o jeden poziom wyżej, naciśnij klawisz <b>&lt;Wstecz&gt;</b>; Naciśnij klawisz <b>[&lt;sup&gt;]</b>, aby zamknąć menu lub aplikację i powrócić do trybu oczekiwania.</li></ol>

<b>Dostęp do menu</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <b>&lt;Menu&gt;</b>, aby uzyskać dostęp do trybu menu.</li> <li>Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.</li> <li>Aby potwierdzić wybór opcji, naciśnij klawisz <b>&lt;Wybierz&gt;</b>, <b>&lt;Zapisz&gt;</b> lub klawisz potwierdzenia.</li> <li>Aby przejść o jeden poziom wyżej, naciśnij klawisz <b>&lt;Wstecz&gt;</b>; Naciśnij klawisz <b>[&lt;sup&gt;]</b>, aby zamknąć menu lub aplikację i powrócić do trybu oczekiwania.</li></ol>

- W trybie menu wybierz opcję **Komun.BT**.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Naciśnij klawisz **<Tak>**, aby włączyć funkcję łączności bezprzewodowej Bluetooth (w razie konieczności).
- Wybierz urządzenie.
- Wpisz treść wiadomości i naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia i naciśnij klawisz **<OK>**. Można również wybrać opcję **<Tak>**, aby uzgodnić kod PIN między telefonem a innym urządzeniem.
- Rozmawiaj na czacie z rodziną i przyjaciółmi.

#### Wykonywanie fałszywych połączeń

Aby wyjść z zebrania lub zakończyć niewygodną rozmowę, możliwa jest symulacja rozmowy przychodzącej.

<b>Włączanie funkcji fałszywych połączeń</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>W trybie menu wybierz opcję <b>Ustaw.</b> → <b>Połączenia</b> → <b>Fałszywe połączenie</b> → <b>Aktywacja</b>.</li> <li>Naciśnij klawisz potwierdzenia <b>WI</b>.</li></ol>

<b>Aby nawiązać fałszywe połączenie</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz nawigacyjny w dół.</li></ul>

- Przy zablokowanych klawiszach cztery razy naciśnij klawisz nawigacyjny.

### Odbieranie połączenia

- Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz **[<sup>1</sup>]**.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz **[<sup>]**.

#### Zmiana dźwięku dzwonka

- W trybie menu